

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ГАЗОВЫХ И БЕНЗИНОВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ В ПОМЕЩЕНИИ



Расположение в помещении

При установке генератора в помещении необходимо оставлять свободным расстояние по сторонам от устройства не менее – 0,5 м, перед панелью управления не менее 1,0 м, необходимое для проведения технического обслуживания или ремонта.

Газовые генераторы нуждаются в достаточном количестве воздуха для горения. Если генератор работает в закрытом помещении, то чрезвычайно важно обеспечить подвод в это помещение необходимого для горения количества воздуха. Необходимо организовать приточную вентиляцию площадью не менее $S = 0,03 \text{ м}^2$ и вентиляционный канал площадью не менее $S = 0,03 \text{ м}^2$. В связи с этим необходимо соблюдать следующие требования: помещение должно иметь 3-х кратный воздухообмен и соответствовать СНиП 2.04.08-87* (п. 6.42-44). Поэтому не закрывайте и не изменяйте сечение отверстий для притока воздуха и вентиляционных отверстий, при необходимости откройте окно для притока свежего воздуха. Из-за недостатка воздуха для горения мощность генератора может быть существенно снижена.